

Instrukcja obsługi urządzeń audiowizualnych na sali 122 A

MIKROFON

ZAŁĄCZANIE

1. Klawisz przełącznika (zainstalowany pod blatem) ustawić w pozycję „ZAŁ”.



2. Ustawić w pozycję aktywną przełącznik na mikrofonie.

WYŁĄCZANIE – w kolejności odwrotnej.

SYSTEM AUDIOWIZUALNY

UWAGA

Przed załączeniem systemu należy podłączyć notebook lub wizualizer kablem wizyjnym do gniazda NOTEBOOK (odtwarzacz DVD lub magnetowid odpowiednio do gniazd VIDEO 1 lub VIDEO 2) na pulpicie sterowania.



WIDOK PULPITU STEROWANIA (JEDNOSTKA CENTRALNA I GNIAZDA PRZYŁĄCZENIOWE)

Komputera stacjonarny, monitor, klawiatura i myszka są zainstalowane na stałe w katedrze

Wszelkie próby podłączenia lub odłączenia w.w. urządzeń przy załączonym systemie mogą spowodować poważne uszkodzenia sprzętu.

A. ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE SYSTEMU

I. ZAŁĄCZANIE SYSTEMU

Załącz system przyciskiem „CLASS BEGIN” umieszczony na panelu jednostki centralnej. Następuje uruchomienie jednostki centralnej, rozwinięcie ekranu i włączenie projektora. Jeżeli nie korzystasz z projektora naciśnij przycisk „OFF” w lewym dolnym rogu jednostki centralnej. Do ponownego uruchomienia projektora służy obok znajdujący się przycisk „ON”.



II WYŁĄCZANIE SYSTEMU

1. Naciśnij przycisk „CLASS OVER” na panelu jednostki centralnej. Następuje wyłączenie projektora i zwinięcie ekranu.

UWAGA : system sterujący wyłączy się po upływie ok. 4 minut !

2. Odłącz własne urządzenia zewnętrzne.

B. PREZENTACJA Z WYKORZYSTANIEM NOTEBOOKA

1. Podłącz kablem wizyjnym notebook do gniazda NOTEBOOK na pulpicie sterującym.
2. Uruchom notebook.
3. Załącz system sterujący przyciskiem „CLASS BEGIN”.

Uwaga- pełne uruchomienie projektora następuje po około dwóch minutach.

4. Naciśnij przycisk „LAPTOP” a następnie „VGA” na panelu jednostki centralnej.

C. PREZENTACJA Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA STACJONARNEGO - - Z WŁASNYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI TYPU PAMIĘĆ USB, PŁYTY DVD, CD I DYSKIETKI

1. Uruchom komputer stacjonarny przyciskiem na obudowie komputera (pamiętaj o włączeniu monitora ustawionego na katedrze)
2. Załącz system sterujący przyciskiem „CLASS BEGIN”.

Uwaga- pełne uruchomienie projektora następuje po około dwóch minutach.

3. Naciśnij przycisk „PC” a następnie „VGA” na panelu jednostki centralnej.