

Uruchomienie Sprzętu AV – sale wykładowe CEUE.

Uwaga: w recepcji budynku CEUE są do pobrania mikrofony bezprzewodowe do nagłośnienia (typ „do ręki” lub „ do kłapy”), a w przypadku sal nie wyposażonych w system inteligentnego sterowania należy pobrać piloty zdalnego sterowania konieczne do uruchomienia projektorów i ekranów elektrycznych.

Procedura uruchomienia prezentacji AV

Uwaga: Przed uruchomieniem prezentacji sprawdź stan przełącznika wyboru źródła prezentacji:

Dla terminala-wciśnięty przycisk oznaczony **I Terminal** Dla notebooka-wciśnięty przycisk oznaczony **II Laptop**

Uruchomienie prezentacji AV z terminala	Uruchomienie prezentacji AV z laptopa
1. Włącz terminal – przycisk w prawej dolnej części ekranu	1. Podłącz Laptop do wyprowadzonych kabli VGA/ HDMI w zależności od źródła obrazu, podłącz AUDIO Jack do laptopa
2. Wprowadź login: student i hasło: uepozn Potwierdź wybór i wybierz obraz systemu do załadowania (np. obraz ogólny (parter), potwierdź (Connect)	2. Sprawdź stan przełącznika wyboru źródła prezentacji – jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś (-aś) Musi być wciśnięty przycisk oznaczony jako „II Laptop”
3. Uruchom z panelu sterującego: Projekcja (uruchomi się projektor i wysunie ekran) Jako źródło projekcji na panelu pulpitu sterowania musi być wybrane urządzenie z ikoną oznaczone jako VGA	3. Uruchom z panelu sterującego: Projekcja (uruchomi się projektor i wysunie ekran) Jako źródło projekcji na panelu pulpitu sterowania musi być wybrane urządzenie z ikoną oznaczone jako Laptop VGA lub Laptop HDMI w zależności od wybranego typu połączenia
4. Uruchomi się system operacyjny na terminalu i rozpocznie się projekcja na ekranie	4. Po uruchomieniu Laptopa obraz pojawi się również na ekranie projekcyjnym
5. Po zakończonej pracy: Wyłącz terminal	5. Jeżeli obraz pojawia się tylko na ekranie laptopa, sprawdź czy włączona jest w laptopie funkcja duplikowania (klonowania) obrazu (wywołanie tej funkcji najczęściej przez klawisz taki jak FN+F4 lub FN+F5)
6. Wyłącz terminal : przycisk w prawej dolnej części ekranu terminala	Po zakończeniu pracy: wyłącz Projekcję z panelu sterowania (Wyłączy się projektor i schowa ekran elektryczny)
7. Wyłącz Projekcję z panelu sterowania (Wyłączy się projektor i schowa ekran elektryczny)	

Podłączenie Pendrive’ a **USB do terminala:** gniazda do podłączenia pamięci masowej USB z danymi użytkownika znajdują się z tyłu terminala na bocznej lewej krawędzi obudowy.

Szczegółowe instrukcje obsługi paneli sterowania (w tym obsługa oświetlenia, nagłośnienia, obsługa odtwarzacza Blu-Ray i wizualizera) znajduje się na stronie:

